

Aufbau XANTO 6000 mit Hand-/Revisionsumgebung (HU) und Ausgangsverteilung (PDU – Power Distribution Unit)

