

## Konfiguration des IPMI Moduls:

Das IPMI Modul wird von der Thomas-Krenn.AG mit der IP Adresse 10.10.10.77 vorkonfiguriert.

Um sich mit dem Webserver des IPMI Moduls zu verbinden, verbinden Sie einen Client mit einem Crossover Kabel direkt mit der dedizierten NIC bzw. mit der Onboard NIC die am nächsten an den PS/2 Ports am Mainboard sitzt.(Wenn am IPMI Modul die dedizierte NIC angeschlossen ist muss diese auch verwendet werden.)

Alternativ kann mit einer Diskette oder USB Stick ein DOS gebootet werden von dem dann das Konfigurationstool ausgeführt wird.

Dazu einfach das IPNMAC im Download bereich bei der Thomas-Krenn.AG downloaden und auf die Diskette/USB Stick kopieren.

Das Tool starten und die IP Adresse die dem Modul zugewiesen werden soll eingeben. Die MAC Adresse muss nicht erneut eingegeben werden. Diesem Punkt einfach mit ENTER überspringen.

Es sollte sich auf jedenfall einmal von einem Lokalen Client auf das Modul verbunden werden um das Gateway festzulegen.

Der Standartlogin ist ADMIN als User und Passwort. Unbedingt auf die Großschreibung achten!